

## **Instrukcja montażu okrycia basenowego**

Co potrzebujesz?

- 1) Dwie osoby.
- 2) Jeden wkrętak.
- 3) 12 śrub z kołkami rozporowymi.
- 4) Długopis (pozwalający zaznaczyć miejsca zamocowania).
- 5) Metrówkę.
- 7) Czas montażu ok. 1 godzinę.

## **Instrukcja montażu**

- 1) Rozciągnij plandekę na płasko i odłóż ją na około 1 godzinę w temperaturze pokojowej, by mogła wrócić do formy po transporcie. W okresie zimowym nie rozciągaj plandeki podczas niskich temperatur, grozi to załamaniami i uszkodzeniem folii.
- 2) Włóż rury aluminiowe we wszystkie przygotowane tunele.
- 3) Rozłóż plandekę równo na Twoim basenie, tak żeby po każdej stronie były takie same odstępy.
- 4) Lekko naciągnij plandekę nad basenem.
- 5) Zaznacz miejsce, w którym się kończy okrycie na bokach, w którym znajduje się rura aluminiowa.
- 6) Powtórz tę czynność na drugiej stronie.
- 7) Od zaznaczonych miejsc odmierź ok. 50 cm. W tej odległości będą zamocowane uchwyty zabezpieczające okrycie basenowe.
- 8) Uchwyty zabezpieczające zamocuj naprzeciwko wycięć znajdujących się na krańcowych rurach. Wykonaj tę czynność po obu stronach basenu.
- 9) Pasy napinaczy przełóż przez rury aluminiowe w miejscach, gdzie znajdują się wycięcia.
- 10) Drugą stronę pasa przełóż przez uchwyt zabezpieczający.
- 11) Koniec pasa przełóż przez podłużny otwór w napinaczu, naciągnij go i za pomocą uchwytu napnij pas w napinaczu.
- 12) Powtórz tę czynność przy wszystkich wycięciach w osłonie.
- 13) Ciesz się zawsze czystym basenem dzięki zastosowaniu okrycia basenowego marki KAMPA.

Uwaga! Okrycie basenowe nie nadaje się do chodzenia i stania na jego powierzchni, nawet w stanie naciągniętym. Grozi to utonięciem!